



ELMED Sales & Service News

Februar 2009

ELMED möchte Ihnen die ELMED **Sales & Service News** vorstellen. Sie finden hier Antworten auf häufig gestellte Fragen beim Kundenservice und erhalten aktuelle Produkt- und Unternehmensinformationen. Das Format der Sales & Service News ermöglicht Ihnen einen leichten und schnellen Informationszugriff. Zusätzlich hierzu bietet Ihnen die ELMED Internetseite detaillierte Informationen zu Broschüren und Datenblättern.

Wussten Sie schon?

F: Wie wird der Betriebsmodus des ISOTEST 4S Sicherheitstasters geändert?

A:

Schalten Sie das ISOTEST 4S ein. Stellen Sie den Drehschalter „Filter“ auf das Symbol für den gewünschten Betriebsmodus des Sicherheitstasters. Die blaue LED neben dem Symbol des momentan aktiven Modus blinkt.



Sicherheitstaster auf dem Handgriff drücken und gedrückt halten. Nach einem kurzen und einem langen Hupton ist der neue Betriebsmodus aktiviert.



Nun blinkt die blaue LED neben dem entsprechenden Symbol des neu gewählten Betriebsmodus. Den Sicherheitstaster loslassen und den Drehschalter auf Filterstellung "Standard" stellen. Die LED neben dem Symbol für den gewählten Betriebsmodus leuchtet blau. Das Prüfgerät ist jetzt betriebsbereit.



Achtung:

Bevor Sie mit dem Prüfvorgang beginnen, überprüfen Sie bitte, ob sich der Drehschalter auf der Position „Standard“ oder der gewählten Filtereinstellung befindet.